


Distanze minime Minimum dimensions



- 1 Allacciamenti elettrici
Electrical connections
- 2 Diametro tubi acqua in entrata-uscita: Ø48,3mm / 1,5"
Water inlet-outlet pipe diameter: Ø48.3 mm / 1.5"
- 3 Scarico condensa (fornito tubo da 2 metri)
Condensate drain (supplied with a 2-metre hose)

CARATTERISTICHE

CARACTERISTICS


Parametri Parameters

Tensione	Tension	Volt	220 - 240
Frequenza	Frequency	Hz	50 - 60
Capacità di riscaldamento nominale	Rated heating capacity	Kw	1 - 4
Capacità di raffreddamento nominale	Rated cooling capacity	Kw	1,6
Potenza nominale assorbita	Rated input power	Kw	0,11 - 0,8
Assorbimento nominale	Rated current input	A	0,5 - 3,66
Potenza massima assorbita	Max input power	Kw	1,19
Assorbimento massimo	Max current input	A	5,5
Portata d'acqua consigliata	Raccomended water flow	m ³ /h	1,72
Temperatura ambiente in riscaldamento	Heating operating ambient temperature	°C	-5 ~ 43
Temperatura ambiente in raffreddamento	Cooling operating ambient temperature	°C	10 ~ 40
Temperatura acqua di esercizio in riscaldamento	Operating water temperature heating	°C	15 ~ 40
Temperatura acqua di esercizio in raffreddamento	Operating water temperature cooling	°C	5 ~ 35
Rumore (1 metro)	Noise (1 meter)	dB	45
Dimensioni del prodotto (L x L x A)	Body size (W x D x H)	mm	496 x 498 x 486
Peso netto	Net weighth	Kg	32
Dimensione imballo	Package dimensions	mm	590 x 600 x 600
Peso imballo	Package weight	Kg	37

* I valori riportati sono calcolati in condizioni di esercizio ottimali e possono variare in base alle condizioni ambientali del luogo di installazione.

* The values shown are calculated under optimal operating conditions and may vary depending on the environmental conditions at the installation site.

SCHEMA INDICATIVO INDICATIVE DIAGRAM



La pompa di calore viene solitamente installata in un'area perimetrale che si estende per 2 metri dalla vasca idromassaggio. Si consiglia di installare la pompa di calore il più vicino possibile alla vasca idromassaggio e di isolare i tubi che collegano la pompa di calore alla SPA per evitare dispersione termiche.

The heat pump is normally installed within a perimeter area extending 2 metres from the spa. We recommend installing the heat pump as close as possible to the hot tub and insulating the pipes connecting the heat pump to the SPA to prevent heat loss.

Non installare mai l'apparecchio in un locale chiuso con volume d'aria limitato, in cui l'aria espulsa dall'apparecchio verrebbe reimpressa nell'ambiente, né in prossimità di arbusti che potrebbero ostruire la presa d'aria.

I collegamenti idraulici da pompa di calore alla pompa di ricircolo non sono inclusi nella fornitura e devono essere dimensionati in conformità alle specifiche della SPA associata.



Never install the unit in a closed room with limited air volume in which the air expelled from the unit will be reused, ore close to shrubbery that could block the air inlet. The hydraulic connections between the heat pump and the circulation pump are not included in the scope of supply and must be sized in accordance with the specifications of the associated spa.